



DT292

Ce guide décrit les services MD Evolution offerts aux terminaux DECT DT292.

Mise sous tension/hors tension

- Allumer : NO (jusqu'à ce que l'écran s'allume)
 Eteindre : NO (jusqu'à ce que l'affichage disparaisse)

Répondre aux appels

- Répondre : YES
 Désactiver la sonnerie : C/MUTE + Ring off icon
 Intercepter un appel : 13 + N° du poste sonnant + YES
 Intercepter un appel dans un groupement : 14 + YES
 Intercepter un appel en sonnerie générale : 15 + YES

Effectuer des appels

- Appel interne/externe : N° du poste ou préfixe d'accès extérieur et N° extérieur + YES
 Recomposer le dernier N° extérieur : 11 + YES
 N° abrégé : N° abrégé + YES
 Composer un N° depuis la liste des appels : Appui court YES + pour la sélection du N° + YES
 Composer un N° depuis l'Annuaire intégré : Menu PhoneBook>Find&Call + touche de la 1ère lettre du nom + YES + pour la sélection du nom + YES

Tonalité occupée ou pas de réponse

- Rappel automatique : 1+ NO. décrocher lorsque vous êtes rappelé
 Intrusion : 3

En conversation

- Mains libres : (activation/ désactivation)
 Secret du microphone : (activation/ désactivation)
 Appel de consultation : R + N° 2ème correspondant
 Va-et-vient : 2
 Conférence : R + N° 2ème correspondant + 3
 Transférer un appel : R + N° du 2ème correspondant + NO (avant ou après réponse)
 Prendre un appel en attente : Après le bip, 1+ 14
 Mettre fin à l'appel en cours : NO + Affichage de la durée de communication

Renvoi d'appels

- Annulation du renvoi : 6 0 + YES
 Renvoi immédiat : 6 1 + N° interne/externe + YES
 Renvoi sur non-réponse : 6 2 + N° interne/externe + YES
 Renvoi sur occupation : 6 3 + N° interne/externe + YES
 Renvoi sur non-réponse ou occupation : 6 9 + N° interne/externe + YES
 Ne pas déranger : 6 4 + YES
 Faire suivre : 6 5 + votre N° poste + mot de passe + YES
 Renvoi établi depuis un autre poste : 6 5 + * + votre N° poste + N° poste receveur + mot de passe + YES

Votre messagerie vocale

- Notification de nouveaux messages : Affichage de l'icône de notification.
 Appel de votre boîte vocale depuis votre poste : N° messagerie vocale + votre mot de passe + YES. Nous vous recommandons de programmer ce N° sur la touche Message du DT292. Par défaut, N° 884.

Autres services

- | | Activation | Annulation |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Rappel de rendez-vous | 7 1 + HHMM
4 chiffres + YES
(HHMM heure+minutes) | 7 1 + 9 + YES |
| Mise en veille dans un groupement | 6 8+ YES | 6 8+ YES |
| Pilotage | 6 7+ YES | 6 7+ YES |
| Verrou du terminal | 7 8+ YES | 7 8 + mot de passe + YES |
| Verrouillage des touches | Access Menu> Settings> AutoKeyLock
+ YES + sélection de l'option + YES | |
| Déverrouillage des touches | + YES | |
| Modifier votre mot de passe | 7 9 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe + YES. Par défaut, 1234. Nous vous recommandons de modifier ce mot de passé par défaut. | |
| Vibreur | Menu: Settings> Alerts> Vibrator + YES
+ sélection de l'option + YES | |

Annuaire intégré

- 100 entrées (nom de 12 caractères max + numéro de 24 chiffres max.)
 Ajouter nom + N° : Menu PhoneBook>Store>AddNew + YES + Entrer le nom+ YES + Entrer N° + YES
 Modifier nom ou N° : Menu PhoneBook>Find&Edit>Edit + YES + entrer 1ère lettre+ YES + sélection + YES (2 fois pour le N°) + modifier nom/N° + YES + YES
 Effacer nom/N° : Menu PhoneBook>DeleteAll+ YES + entrer 1ère lettre+ YES + sélection + YES
 Ajouter un N° de la liste des appels : Menu PhoneBook>Store>AddCallList + YES + + YES + entrer nom + YES + entrer le N° affiché + YES

Structure du Menu

Presser pour l'accès au menu à partir de l'état de veille ou de l'état actif pendant un appel. Les touches de navigation dans le Menu sont les suivantes :

- Pour se déplacer dans le Menu.
- Pour sélectionner et accéder au sous-menu.
- Pour revenir au menu précédent.
- Pour revenir à l'état repos.

Répertoire	
CherchAppel*	
Enregistrer.....	AjouterNouv, Aj.Num.Comp
Cherch&Mod.....	Modifier, Effacer
EffaceTout	
Réglages	
Alarme*.....	ActiverAl., DésactiverAl
Verr.autom.	
Alertes.....	VolumeSonn. TypeSonn.....Interne, Externe, Rappel, Message SonTouches SonDiscret Vibreur.....Act.SiSilén, Activé, désactivé
BloqTél.....	Allume, Declarat., ChangerPIN
Réinitial.	
Langue	
Touches Mess,.....	NoToucheMess
Ecran.....	Eclairage, Contraste
Information	
ListeAppels*	
QuiA-Appelé*	
DernAppel*	
TotalAppels	
Affich.IPEI	

* Disponible sous certaines conditions (par ex. entrées enregistrées).

Saisie de noms

Appuyer sur la touche autant de fois que nécessaire. Exemple : 7777 pour saisir un S ou 6 pour saisir un M. Voir tableau ci-dessous. Appuyer sur YES lorsque le nom est complet.

Touche des touches	Séquences de pression sur la touche											
1	-	T	I									
2	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A	C	2
3	D	E	F	E	E	E	E	S				
4	G	H	I	I	I	I	I	A				
5	J	K	L	S								
6	M	N	O	N	O	O	O	O	O	O	B	
7	P	Q	R	S	S	S	S					
8	T	U	V	U	U	U	U	E				
9	W	X	Y	Z	Y	Y	Y					
0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
	<	>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0

Touches de contrôle :

- Pour déplacer à gauche ou à droite
- * Pour basculer entre majuscules et minuscules. L'appui long entre une pause.
- 1 Pour saisir un espace
- C/Mute Pour corriger une entrée erronée.

Description du terminal DT292

1. Augmentation du volume de l'écouteur



- 2. Diminution du volume de l'écouteur.
- 3. **En ligne/ Yes.** Répondre à un appel, accepter un appel.
- 4. **Effacer (C) / Secret.** Effacer le dernier chiffre entré. Retour arrière en mode texte. Annuler une option de menu. Micro, sonnerie et alarme activés/désactivés.
- 5. **Touche de contrôle (haut).** Défilement des menus ou listes de nom vers le haut. Se déplacer vers la gauche dans les sélections.
- 6. **1 / Espace.** Espace en mode texte
- 7. **Batterie (face arrière)**
- 8. **Etoile/ Pause/ Casse de texte.** Insérer une pause pour la tonalité. Majuscules/minuscules en mode texte.
- 9. **Microphone**
- 10. **Témoin lumineux d'avertissement.** Sonnerie, message en attente, batterie faible, sortie de la zone de couverture.
- 11. **Ecouteur.** Attention! Le combiné peut attirer des petits objets magnétiques dans la zone de l'écouteur.
- 12. **Ecran (3 lignes).** Ecran au repos. Work est le nom du réseau et 4711 votre N° de poste.
- 13. **Allumer/Eteindre/No.** Allumer/éteindre, mettre fin à l'appel, revenir au menu précédent. Annuler une option de menu.
- 14. **Touche de contrôle (bas).** Défilement des menus et listes de nom vers le bas. Se déplacer vers la droite dans les sélections.
- 15. **Clavier**
- 16. **Mains libres.** Activer le mode Mains Libres

- 17. **R/Touche Message.** Mettre un appel en attente (consultation), le reprendre ou accéder à la messagerie.
- 18 **Connecteurs pour accessoires**
- 19. **Haut-parleur (face arrière).** Pour la fonction mains libres.



Icône Liste des appels

Marque une entrée dans la liste des appels. Trois types d'appel différents sont indiqués :

- <- Appel entrant
- > Appel sortant
- x Appel manqué

Intensité du signal

Il s'affiche lorsque votre téléphone est connecté au réseau. Les barres indiquent la qualité du réseau. Quatre barres indiquent une réception optimale.

Sonnerie désactivée

Sonnerie ou micro désactivé.

Verrou clavier

Les touches sont verrouillées.

Appel

Allumé lorsque votre téléphone est en ligne et clignotant pendant la sonnerie.

Message reçu.

Info d'appel

Nouvel appel auquel vous n'avez pas répondu dans la liste QUI-A-Appelé.

Niveau de la batterie

Les cellules de la batterie clignotent séquentiellement lorsque la batterie est en cours de charge et s'allument lorsque la charge est terminée. Indique l'autonomie restant en communication et en veille.

Note: Un signal d'alarme est émis lorsque la batterie ne permet plus que 15 minutes de communication.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Ericsson Enterprise AB, S-131 89 Stockholm, déclare que ce terminal est conforme aux impératifs principaux et autres dispositions applicables de la directive européenne R&TTE 1999/5/EC.

Veillez consulter : <http://www.ericsson.com/sdoc>



Ericsson Enterprise AB
Tous droits réservés. Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter votre distributeur agréé Ericsson Enterprise.
www.ericsson.se/enterprise

© Ericsson Enterprise AB 2004
FR/LZTBS 102 1949