

MEMO D'UTILISATION

Poste numérique

Pupitre Hôtelier

MD volution <i>hôtel</i>	
Menu	• >>
Transfert	• N° chambre
L8	• Room-status
L7	• Ne pas déranger
L6	• Message
L5	• Réveil
L4	• Attribution de ligne
L3	• Ticket Global
L2	• Ticket Détaillé
L1	• Fermeture

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
>>
☐
<<
—
■
Nom

MEMO D'UTILISATION

FERMER UNE CHAMBRE

Hors session hôtel ○ Fermeture + N° de chambre
(ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel ○ Fermeture

ATTRIBUER UNE LIGNE A UN POSTE CABINE

Cabine programmée sur satellite ○ Attribution de ligne + CABINE x + sélectionner « UN APPEL »

Cabine non programmée sur satellite ○ Attribution de ligne + N° de cabine + sélectionner « UN APPEL »

IMPUTER LES TAXES D'UN APPEL EFFECTUÉ A PARTIR D'UNE CABINE

Pour imputer les taxes à la cabine quitter la session hôtel ou appuyer sur une autre touche

Pour imputer les taxes à une chambre « POUR N° » + N° de chambre

FIN DE COMMUNICATION D'UNE CABINE

Pour réinitialiser le débit et le droit d'accès « ANNULER »

Pour imprimer le ticket correspondant à la communication et réinitialiser le droit d'accès ○ Fermeture

Ericsson S.A.
1, rue Nicolas Appert
92297 Châtenay-Malabry Cedex
Tél : + 33 (0) 1 40 83 75 00
Fax : + 33 (0) 1 40 83 76 76
www.ericsson.fr

8500050



Document non contractuel. Imp. Frazier Paris

MEMO D'UTILISATION

UTILISER LE GUIDE INTÉGRÉ

Menu + » +
 » « PRÉFIXES »

VISUALISER LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE CHAMBRE

Hors session hôtel N° chambre + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel N° chambre

ATTRIBUER UNE LIGNE A UNE CHAMBRE

Hors session hôtel Attribution de ligne + N° de chambre (ou Touche Répertoire) + « SUIVANT » pour choisir un droit d'accès + « VALIDER »

En cours de session hôtel Attribution de ligne + « SUIVANT » pour choisir un droit d'accès + « VALIDER »

PROGRAMMER UN RÉVEIL

Hors session hôtel Réveil + N° de chambre (ou Touche Répertoire) + 4 chiffres HH:MM qui définissent l'heure d'un réveil (entre 00:00 et 23:59)

En cours de session hôtel Réveil + 4 chiffres HH:MM qui définissent l'heure d'un réveil (entre 00:00 et 23:59)

ANNULER UN RÉVEIL

Hors session hôtel Réveil + N° de chambre (ou Touche Répertoire) + « ANNULER »

En cours de session hôtel Réveil + « ANNULER »

MODIFIER LE ROOM-STATUS

Hors session hôtel Room-status + N° de chambre (ou Touche Répertoire) + Code

En cours de session hôtel Room-status + Code

ACTIVER UN RENVOI « NE PAS DÉRANGER » POUR UNE CHAMBRE

Hors session hôtel Ne pas déranger + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Ne pas déranger

DÉSACTIVER UN RENVOI « NE PAS DÉRANGER »

Hors session hôtel Ne pas déranger + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Ne pas déranger

PRÉVENIR DE LA PRÉSENCE D'UN MESSAGE

Hors session hôtel Message + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Message

DÉSACTIVER LE MESSAGE

Hors session hôtel Message + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Message

IMPRIMER UN TICKET DE TAXATION GLOBAL

Hors session hôtel Ticket Global + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Ticket Global

IMPRIMER UN TICKET DÉTAILLÉ

Hors session hôtel Ticket Détaillé + N° de chambre (ou Touche Répertoire)

En cours de session hôtel Ticket Détaillé

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

»

⏏

«

—

■

■

■

■

Nom

MD volution hôtel	
Menu	• »
Transfert	• N° chambre
L8	• Room-status
L7	• Ne pas déranger
L6	• Message
L5	• Réveil
L4	• Attribution de ligne
L3	• Ticket Global
L2	• Ticket Détaillé
L1	• Fermeture