

# ASTRA Aastra 6755

Français



En haut de l'écran : 6 touches programmables et 6 voyants pour mémoriser les numéros ou les fonctions le plus souvent utilisés (libellés sur papier). Les 4 touches associées aux libellés présents sur les étiquettes, sont utilisées lors de l'appel par le nom : le voyant associé à la touche s'allume alors selon la disponibilité de la touche.



En bas de l'écran : 6 autres touches programmables et leurs voyants (libellés écran à saisir)



Navigateur avec :

- Touches de navigation verticale
- Touches de navigation horizontale



- Répondre en mode mains libres.
- Appel du dernier numéro composé (Bis).
- Accès au journal des Bis.
- Appel du numéro affiché.



- Programmation des touches et réglages du poste (mélodie / contraste afficheur).
- Personnalisation du poste (gestion des répertoires).



- Appeler un numéro abrégé personnel.
- Accès aux répertoires et journal des appels.



- Accès à la numérotation en cours de communication (appel 2e correspondant par exemple).
- Accès direct à la messagerie (poste au repos).



Selon mode utilisé :

- réglage du volume d'écoute du combiné / du haut-parleur / de la sonnerie.



- Mettre fin à une conversation.
- Sortir d'une programmation sans validation et revenir poste au repos.
- Coupure sonnerie.



OK



Touches programmables supplémentaires.






- Au repos\* : activer/désactiver l'interphone (le voyant associé s'allume/s'éteint).
- En cours de conversation : activer/désactiver le haut-parleur ou la fonction mains libres.



- Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé s'allume).








Un voyant message en haut à droite signale les appels entrants, les appels non répondus et la présence de message(s) dans la boîte vocale.

## Appel d'un correspondant


- Interne : **Numéro**
- Externe : **0** ou  + **Numéro**
- Opératrice : **9** ou  + **Numéro**
- Appuyer sur une touche programmée avec numéro
- Rappeler le dernier numéro composé : 2x 

## Appel par le nom (poste au repos)

Numérotation à partir des noms enregistrés dans l'annuaire d'entreprise :

1. Appuyer sur 
2. Saisir les premières lettres du nom (2 au minimum) avec les touches numériques du clavier (p.ex. appuyer 2x la touche 6 pour la lettre N; 1x la touche 2 pour A ...)
  - Utiliser la touche **GOMME**  pour corriger et la touche **CONSULT/SUIVANT**  pour afficher le premier nom.
  - Utiliser les touches **CONSULT/SUIVANT**  ou **PRÉCÉDENT**  pour afficher les noms suivants ou précédents.
  - Utiliser la touche **CORRIGER**  pour modifier la saisie.
3. Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel.

## Personnalisation des touches programmables

1. Appuyer sur  + **OK** et sélectionner une touche.
2. Programmer :
  - un numéro : appuyer sur **1 + Numéro**
  - une série de code (accès boîte vocale) : appuyer sur **3 + série de codes** (n° B. Voc.+ # + code + #)

- la supervision d'un autre poste<sup>(\*)</sup> : appuyer sur **4 + numéro de poste**
  - un service<sup>(\*)</sup> : appuyer sur **8 + séquence service**
  - effacer une programmation : appuyer sur **0**
3. Valider la saisie en appuyant sur **[OK]** + **[OK]**.

#### Identification des touches programmables

##### Saisie des libellés

- Appuyer sur **[OK]** + **▽** **LIBELLE** + **[OK]**
- Sélectionner une touche.
- Saisir le libellé de la touche en utilisant le clavier numérique + **[OK]**.

#### Rappel automatique<sup>(\*)</sup>

Le correspondant appelé est occupé ou ne répond pas :

- Activer **[R22]** + **5**.   
*le poste sonnera au prochain raccrochage du correspondant.*
- Désactiver **# 5 0** ou

#### Renvoyer les appels<sup>(\*)</sup>

- Renvoi vers un poste interne :
  - immédiat **\*2 1 + Numéro** ou
  - sur non réponse **\*2 2 + Numéro** ou
  - sur occupation **\*2 3 + Numéro** ou
- Renvoi vers la boîte vocale :
  - immédiat **\*25** ou
  - sur non réponse **\*26** ou
  - sur occupation **\*27** ou
- Annuler tous les renvois : **# 20** ou

#### Transfert pendant une communication

- Appuyer sur **[R22]** + **Numéro**  
*(ou touche programmée ou n° abrégé)*
- Raccrocher le combiné ou **[OK]**  
*(ou annoncer le transfert et raccrocher)*

#### Attente

- Mettre un correspondant en attente **[R22]**
- Reprendre un correspondant en attente **[R22]** + **1** ou

#### Va-et-vient

- Appeler un second correspondant **[R22]** + **Numéro**
- Répondre à un second appel externe (*bip d'appel*) **[R22]** + **\*10** ou
- Passer d'un correspondant à l'autre **[R22]** + **2** ou

<sup>(\*)</sup> Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

#### Conférence (après appel du second correspondant)\*

- Etablir une conférence à 3 **[R22]** + **3** ou
- Libérer un des correspondants **[R22]** + **1** ou
- Quitter la conférence Raccrocher

#### Journal des Bis

- Accéder au journal **[OK]** + **▽** ou **△**
- Visualiser le détail **[+]** ou **[-]**
- Appeler **[OK]**

#### Journal des appels reçus/Répertoire privé

- Accéder à la fiche **[OK]** + **▽** + **[OK]**  
**▽** ou **△**
- Visualiser le détail **[+]** ou **[-]**
- Appeler **[OK]**

#### Répertoire privé

- Créer une fiche **[OK]** + **(▽)** + **[OK]** + **[OK]**  
+nom+ **[OK]** +numéro+ **[OK]**

*En cours de consultation des journaux...*

- Mémoriser une fiche d'un journal dans le répertoire privé **[OK]** + **[OK]** + (nom+ **[OK]**)

#### Numéros abrégés personnels<sup>(\*)</sup>

- Programmer un numéro abrégé personnel :
  - Appuyer sur **\*51**
  - Sélectionner le numéro abrégé **0 à 9**
  - Saisir le numéro à mémoriser **Numéro**
- Appeler un numéro abrégé personnel : **[OK]** + **(▽ + [OK])** + **0 à 9**
- Annuler un numéro abrégé personnel : **#51 + 0 à 9**.

#### Fonction Agenda

- Programmer un rendez-vous **\*5 5** ou   
*(puis entrer l'heure et les minutes) hhmm.*
- Annuler un rendez-vous **# 5 5 + hhmm** ou

Ce poste peut être équipé d'un micro-casque. Pour une utilisation en mode automatique, consulter l'exploitant système.

**Note : les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : <http://www.aastra.com>.**

#### Désignation du document

Aide mémoire Aastra 6755  
Référence : AMT/PUD/TR/0018/1/2/FR